

## Tilvalgskanaler

### Sådan indsætter du kort og kortlæser i tv'et

#### Trin for trin-vejledning

#### **Sluk TV'et** og gør følgende:

1. Indsæt dit kort i den indkøbte digitale kortlæser. Chippen på dit kort skal vende indad og opad i selve kortlæseren.



2. Sæt kortlæseren med dit kort ind i dit tv. Du skal indsætte kortlæseren i en port, som findes forskellige steder afhængigt af din tv-model. Du kan se i din tv-manual, hvor du skal indsætte kortlæseren.
3. På de fleste tv skal du vende kortlæseren, så logoet vender ind mod selve væggen.
4. Det er en god idé at lade kortet sidde i dit TV selvom det ikke bliver brugt.

Tænd derefter TV'et og lad det stå tændt i op til en halv time.

Hvis kanalerne af en eller anden grund forsvinder, er det samme procedure forfra igen.